



HD WIRELESS OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2332L

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

CONTENTS OF PACKAGING



INSTALLATION CD

INCLUDES SETUP WIZARD & TECHNICAL MANUALS



HD WIRELESS OUTDOOR CLOUD CAMERA

DCS-2332L



ANTENNA



POWER ADAPTER ADAPTER



ETHERNET CABLE (CAT5 UTP)

CONNECT THE CAMERA TO YOUR ROUTER DURING SETUP



If any of these items are missing from your packaging contact your reseller

SYSTEM REQUIREMENTS

- Computer with Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, or Mac with OS X 10.6 or higher
- PC with 1.3GHz or above and at least 128MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4, or Chrome 20 or higher version with Java installed and enabled
- Existing 10/100 Ethernet-based network or 802.11g/n wireless network

PRODUCT SETUP

WINDOWS USER

Step 1:

Locate the antenna included with your DCS-2332L and attach it to the antenna connector located on the side of the DCS-2332L.

Step 2:

Carefully remove the rubber seal on the back of the DCS-2332L, and use the included Ethernet cable to connect the DCS-2332L to your network.

Step 3:

Connect the external power supply to a power outlet. Wait until the power LED turns green.

Step 4:

Insert the Installation CD into your CD-ROM drive. If the Setup Wizard does not automatically run, go to **Start > Run**, and type in **D:\setup.exe** (where D: represents the letter of your CD-ROM drive) and click **OK**. When the Setup Wizard appears, click **Set up your Cloud Camera** and follow the on-screen instructions.



Step 5:

After configuring your DCS-2332L, you can remove the Ethernet cable and carefully reinsert the rubber seal.


PRODUCT SETUP

MAC USER

Insert the Installation CD-ROM into your computer's CD drive. On the desktop, open your CD drive and double-click on the **SetupWizard** file.



Within 20-30 seconds, the Setup Wizard will open, which will guide you step-by-step through the installation process from connecting your hardware to configuring your camera and registering it with your mylink account.



Note: mylink portal requires Java™ to function correctly.

For more guidelines, please refer to mylink FAQ pages at <https://eu.mylink.com/faq/mylink>

mydlink PORTAL


After registering your DCS-2332L camera with a mydlink account in the Camera Installation Wizard, you will be able to remotely access your camera from the www.mydlink.com website. After signing in to your mydlink account, you will see a screen similar to the following:

Step 1:

Open Internet Explorer and go to <http://www.mydlink.com>, then sign into mydlink.

Step 2:

Select your camera from the device list, and your camera's Live View will appear.



PACKUNGS- INHALT

**INSTALLATIONS-CD**

ENTHÄLT SETUP-ASSISTENTEN UND TECHNISCHE
HANDBÜCHER

**HD WIRELESS OUTDOOR CLOUD CAMERA**

DCS-2332L

**ANTENNE****STROMADAPTER/STECKERNETZTEIL
ADAPTER****ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)**

SCHLIESSEN SIE DIE KAMERA AN IHREN ROUTER
WÄHREND DES SETUP-VORGANGS AN



Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie
sich bitte an Ihren Fachhändler.

SYSTEMANFORDERUNGEN

- Computer mit Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP oder Mac mit OS X 10.6 oder höher
- PC mit 1,3 GHz oder höher und mindestens 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 oder Chrome 20 oder höher mit Java (installiert und aktiviert)
- Vorhandenes 10/100 Ethernet-basiertes Netzwerk oder 802.11g/n Drahtlosnetzwerk

EINRICHTUNG DES PRODUKTS

WINDOWS-NUTZER

Schritt 1:

Bringen Sie die im Lieferumfang Ihrer DCS-2332L enthaltene Antenne am Antennenanschluss auf der Seite der Kamera an.

Schritt 2:

Entfernen Sie die Gummidichtung auf der Rückseite der DCS-2332L und verwenden Sie das im Lieferumfang des Produkts enthaltene Ethernet-Kabel, um die DCS-2332L an Ihr Netzwerk anzuschließen.

Schritt 3:

Schließen Sie die externe Stromzufuhr an den DCS-2332L und auch an Ihre Wandsteckdose oder Steckdosenleiste (Sammelschiene) an. Die Stromzufuhr wird durch das Aufleuchten der grünen LED-Betriebsanzeige bestätigt.

Schritt 4:

Legen Sie die DCS-2332L Driver CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Sollte die CD auf Ihrem Computer nicht automatisch ausgeführt werden, klicken Sie auf Start > Ausführen. Geben Sie folgenden Befehl in das angezeigte Feld ein: D:\setup.exe, wobei D: für den Laufwerkbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks steht. Klicken Sie dann auf OK. Wenn das Autorun-Fenster erscheint, klicken Sie auf **Set up your Cloud Camera** (Cloud-Kamera einrichten) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Schritt 5:

Sobald Sie die DCS-2332L konfiguriert haben, können Sie das Ethernet-Kabel entfernen und die Gummidichtung wieder sorgfältig einsetzen.

EINRICHTUNG DES PRODUKTS

MAC-NUTZER

Legen Sie die Installations-CD-ROM in das Laufwerk Ihres Computers. Öffnen Sie auf dem Desktop Ihr CD-Laufwerk und doppelklicken Sie auf die Datei **SetupWizard**.



SetupWizard

Innerhalb von 20-30 Sekunden wird der Setup-Assistent geöffnet. Er führt Sie schrittweise durch den Installationsprozess, vom Anschließen Ihrer Hardware und Konfiguration Ihrer Kamera bis zur Registrierung in Ihrem mydlink-Konto.



Hinweis: Das mydlink-Portal erfordert Java™, um funktionsgerecht verwendet werden zu können. Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie auf den mydlink Seiten häufig gestellter Fragen (FAQ) unter <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

mydlink-PORTAL


Nach Registrierung Ihrer DCS-2332L Kamera in einem mydlink-Konto mithilfe des Assistenten zur Installation der Kamera können Sie aus der Ferne (remote) über die Website www.mydlink.com auf Ihre Kamera zugreifen. Sobald Sie sich in Ihrem mydlink-Konto angemeldet haben, wird ein Fenster, das dem folgenden ähnlich ist, angezeigt:

Schritt 1:

Öffnen Sie den Internet Explorer und rufen Sie die Webseite <http://www.mydlink.com> auf. Melden Sie sich dann in mydlink an.

Schritt 2:

Wählen Sie Ihre Kamera von der Geräteliste. Es erscheint die Live-Anzeige Ihrer Kamera.



CONTENU DE LA BOÎTE



CD D'INSTALLATION

INCLUT L'ASSISTANT DE CONFIGURATION ET LES
MANUELS TECHNIQUES



CAMÉRA CLOUD HD SANS FIL D'EXTÉRIEUR

DCS-2332L



ANTENNE



ADAPTATEUR SECTEUR

ADAPTATEUR



CÂBLE ETHERNET (CAT 5 UTP)

CONNECTEZ LA CAMÉRA AU ROUTEUR PENDANT LA
CONFIGURATION



Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de
ces éléments de la boîte.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Ordinateur avec Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ou Mac avec OS X 10.6 ou supérieur
- PC de 1,3 GHz ou plus et au moins 128 Mo de RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 ou Chrome 20 ou supérieur avec Java installé et activé
- Réseau Ethernet 10/100 ou réseau sans fil 802.11g/n existant

CONFIGURATION DU PRODUIT

UTILISATEURS WINDOWS

Étape 1 :

Localisez l'antenne jointe à votre DCS-2332L, puis fixez-la au connecteur situé à l'arrière de la caméra.

Étape 2 :

Retirez prudemment le joint en caoutchouc situé à l'arrière de la DCS-2332L, puis utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter la DCS-2332L à votre réseau.

Étape 3 :

Reliez une extrémité de l'alimentation externe à la DCS-2332L et l'autre extrémité, à une prise murale ou un bloc multiprise. L'alimentation est confirmée lorsque le voyant d'alimentation s'allume en vert.

Étape 4 :

Insérez le CD du pilote de la DCS-2332L dans le lecteur CD. Si le CD ne démarre pas automatiquement, cliquez sur Démarrer > Exécuter. Dans la boîte Exécuter tapez « D:\setup.exe », où D: représente la lettre de lecteur de votre CD-ROM), puis appuyez sur OK. Quand l'écran d'exécution automatique apparaît, cliquez sur **Set up your Cloud Camera** (Configurer votre caméra Cloud) et suivez les instructions à l'écran.



Étape 5 :

Après avoir configuré votre DCS-2332L, vous pouvez retirer le câble Ethernet et remettre prudemment le joint en caoutchouc en place.


CONFIGURATION DU PRODUIT

UTILISATEUR MAC

Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD de l'ordinateur. Sur le bureau, ouvrez votre lecteur CD, puis double-cliquez sur le fichier **SetupWizard**.



L'Assistant de configuration s'ouvre dans les 20 à 30 secondes ; il vous guidera étape par étape tout au long du processus d'installation, de la connexion de votre matériel à la configuration de votre caméra et à son enregistrement sur votre compte mydlink.



Remarque : Java™ doit être installé pour que le portail mydlink fonctionne correctement. Pour obtenir des instructions, consultez les pages FAQ mydlink sur le site <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

Portail MYDLINK


Après avoir enregistré votre caméra DCS-2332L et créé un compte mydlink dans l'Assistant d'installation de la caméra, vous pourrez accéder à distance à votre caméra, sur le site Web www.mydlink.com. Après vous être connecté à votre compte mydlink, vous verrez un écran semblable au suivant :

Étape 1 :

Ouvrez Internet Explorer et allez sur <http://www.mydlink.com>, puis connectez-vous à mydlink.

Étape 2 :

Sélectionnez votre caméra dans la liste de périphériques et la vidéo en direct apparaît.



CONTENIDO DEL PAQUETE



CD DE INSTALACIÓN

INCLUYE ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN Y
MANUALES TÉCNICOS



HD WIRELESS OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2332L



ANTENA



CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)

CONECTE LA CÁMARA AL ROUTER DURANTE LA
CONFIGURACIÓN



Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase
en contacto con el proveedor

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Ordenador con Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP o Mac con OS X 10.6 o superior
- Procesador con 1,3 GHz o más y un mínimo de 128 MB de RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 o Chrome 20 o versión superior con Java instalado y activado
- Red existente basada en Ethernet de 10/100 o red inalámbrica 802.11g/n

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

USUARIO DE WINDOWS

Paso 1:

Localice la antena incluida con la DCS-2332L y acóplela al conector de antena situado en el lateral de la DCS-2332L.

Paso 2:

Retire con cuidado la junta de goma de la parte posterior del DCS-2332L y utilice el cable Ethernet incluido para conectar el DCS-2332L a la red.

Paso 3:

Acople el suministro externo de energía a la DCS-2332L y conéctelo también a la toma de pared o a un enchufe múltiple. La existencia de energía se confirma cuando el indicador LED de alimentación está encendido en verde.

Paso 4:

Introduzca el CD del controlador de la DCS-2332L en la unidad de CD-ROM. Si la función de ejecución automática del CD no se inicia automáticamente en su ordenador, vaya a Inicio > Ejecutar. En el cuadro Ejecutar, escriba D:\setup.exe (donde D: representa la letra de unidad de su unidad de CD-ROM) y haga clic en Aceptar. Cuando aparezca la pantalla de ejecución automática, haga clic en **Configurar la cámara Cloud** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



Paso 5:

Después de configurar el DCS-2332L, puede retirar el cable Ethernet y volver a insertar con cuidado la junta de goma.


CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

USUARIO DE MAC

Inserte el CD-ROM de instalación en la unidad de CD del equipo. En el escritorio, abra la unidad de CD y haga doble clic en el archivo **Asistente de configuración**.



Después de 20 a 30 segundos se abrirá el asistente de configuración, el cual le guiará paso a paso a través del proceso de instalación, desde la conexión del hardware hasta la configuración y el registro de la cámara con su cuenta de mydlink.



Nota: el portal de mydlink requiere Java™ para funcionar correctamente. Para ver más directrices, consulte las páginas de preguntas más frecuentes de mydlink en <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

Portal de mydlink


Después de registrar su cámara DCS-2332L con una cuenta mydlink en el asistente para la instalación de la cámara, podrá acceder remotamente a la cámara desde el sitio web www.mydlink.com. Una vez iniciada la sesión en la cuenta de mydlink, podrá ver una pantalla similar a la que se muestra a continuación:

Paso 1:

Abra Internet Explorer y vaya a <http://www.mydlink.com>, a continuación, regístrese en mydlink.

Paso 2:

Seleccione su cámara de la lista de dispositivos y aparecerá la visualización en directo de su cámara.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



CD DI INSTALLAZIONE

INCLUDE CONFIGURAZIONE GUIDATA E MANUALI TECNICI



HD WIRELESS OUTDOOR CLOUD CAMERA

DCS-2332L



ANTENNA



ALIMENTATORE

ADATTATORE



CAVO ETHERNET (UTP CAT5)

CONSENTE DI COLLEGARE LA VIDEOCAMERA AL ROUTER DURANTE LA CONFIGURAZIONE



Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione, rivolgersi al rivenditore.

REQUISITI DI SISTEMA

- Computer con Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP oppure Mac con OS X 10.6 o versione successiva
- PC con processore da 1,3 GHz o superiore e almeno 128 MB di RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 oppure Chrome 20 o versioni successive con Java installato e abilitato
- Rete Ethernet 10/100 o rete wireless 802.11g/n

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

UTENTE WINDOWS

Passo 1:

Individuare l'antenna inclusa con la videocamera DCS-2332L, quindi collegarla all'apposito connettore presente sul lato della videocamera DCS-2332L.

Passo 2:

Rimuovere delicatamente il sigillo in gomma nel retro della videocamera DCS-2332L e utilizzare il cavo Ethernet in dotazione per collegare la videocamera DCS-2332L alla rete.

Passo 3:

Collegare l'alimentatore esterno alla videocamera DCS-2332L e alla presa a muro o a una presa multipla. Il dispositivo è alimentato se il LED di alimentazione verde è acceso.

Passo 4:

Inserire il CD del driver del dispositivo DCS-2332L nell'unità CD-ROM. Se la funzione di esecuzione automatica del CD non si avvia automaticamente sul computer, fare clic su Start > Esegui. Nella casella Esegui digitare U:\setup.exe (dove U: rappresenta la lettera identificativa dell'unità CD-ROM) e fare clic su OK. Quando viene visualizzata la schermata dell'esecuzione automatica, fare clic su **Configurazione della videocamera cloud** ed attenersi alle istruzioni visualizzate.



Passo 5:

Dopo aver configurato la videocamera DCS-2332L, è possibile rimuovere il cavo Ethernet e riposizionare delicatamente il sigillo in gomma.

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO


UTENTI MAC

Inserire il CD-ROM di installazione nell'unità CD del computer. Sul desktop aprire l'unità CD e fare doppio clic sul file della **Configurazione guidata**.



SetupWizard

Entro 20-30 secondi verrà aperta la Configurazione guidata che guiderà l'utente passo passo nel processo di installazione, dal collegamento dei dispositivi hardware fino alla configurazione della videocamera e alla registrazione con l'account mydlink.



Nota: per per il corretto funzionamento del portale mydlink è richiesto Java™. Per ulteriori istruzioni, fare riferimento alle pagine delle domande frequenti su mydlink all'indirizzo <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

Portale mydlink


Dopo aver registrato la videocamera DCS-2332L con un account mydlink nell'installazione guidata videocamera, sarà possibile accedere in remoto alla videocamera dal sito Web www.mydlink.com. Dopo aver effettuato l'accesso all'account mydlink, verrà visualizzata una schermata simile alla seguente:

Passo 1:

Aprire Internet Explorer e passare a <http://www.mydlink.com>, quindi eseguire l'accesso a mydlink.

Passo 2:

Selezionare la videocamera nell'elenco dei dispositivi per accedere alla visualizzazione in diretta della videocamera.



SUPPORTO TECNICO

dlink.com/support

INHOUD VAN VERPAKKING



INSTALLATIE-CD

MET INSTALLATIEWIZARDE EN TECHNISCHE
HANDLEIDINGEN



HD DRAADLOZE CLOUD CAMERA VOOR BUITENSHUIS DCS-2332L



ANTENNE



STROOMADAPTER ADAPTER



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)

SLUIT DE CAMERA TIJDENS INSTALLATIE AAN OP UW
ROUTER



Neem contact op met uw wederverkoper indien één van deze
items ontbreekt

SYSTEEMVEREISTEN

- Computer met Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, of Mac met OS X 10.6 of hoger
- PC met 1.3GHz of hoger en minstens 128MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4, of Chrome 20 of hogere versie met Java geïnstalleerd en geactiveerd
- Bestaand 10/100 Ethernet-gebaseerd netwerk of 802.11g/n draadloos netwerk

PRODUCTINSTALLATIE

WINDOWS GEBRUIKER

Stap 1:

Zoek de antenne die meegeleverd werd met uw DCS-2332L, en bevestig deze aan de antenneconnector aan de zijkant van de DCS-2332L.

Stap 2:

Verwijder voorzichtig de rubberen afdichting aan de achterzijde van de DCS-2332L, en gebruik de meegeleverde Ethernet-kabel om de DCS-2332L aan te sluiten op uw netwerk.

Stap 3:

Bevestig de externe stroomkabel aan de DCS-2332L en sluit deze ook aan uw wandstopcontact of stekkerblok aan. Er is stroom wanneer de groene stroomindicator brandt.

Stap 4:

Plaats de DCS-2332L stuurprogramma-cd in het cd-rom-station. Ga naar Start > Uitvoeren wanneer de functie voor automatisch opstarten cd niet automatisch start op uw computer. Typ D:\setup.exe in het vak uitvoeren (waarbij D: de stationsletter van uw cd-romstation voorstelt) en klik op OK. Wanneer het autorun-scherm verschijnt klikt u op **uw Cloud Camera installeren** en volg de instructies op het scherm.



Stap 5:

Na het configureren van uw DCS-2332L, kunt u de Ethernet-kabel verwijderen en voorzichtig de rubberen afdichting opnieuw inbrengen.

PRODUCTINSTALLATIE


MAC GEBRUIKER

Plaats de installatie-cd-rom in het cd-station van uw computer. Op het bureaublad opent u uw cd-station en dubbelklikt u op het bestand **SetupWizard**.



SetupWizard

Binnen 20-30 seconden opent de Installatiewizard die u stap-voor-stap doorheen het installatieproces zal begeleiden, van bij het aansluiten van uw hardware, tot het configureren van uw camera en de registratie onder uw mydlink account.



Opmerking: mydlink portal vereist Java™ om correct te functioneren.
Voor meer richtlijnen raadpleegt u mydlink FAQ pagina's op <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

mydlink PORTAL


Na de registratie van uw DCS-2332L camera met een mydlink account in de Camera Installation Wizard, heeft u van op afstand toegang tot uw camera vanaf de www.mydlink.com website. Na het inschrijven op uw mydlink account, ziet u een scherm zoals het volgende:

Stap 1:

Open Internet Explorer en ga naar <http://www.mydlink.com>, schrijf u vervolgens in op mydlink.

Stap 2:

Selecteer uw camera in de lijst met toestellen en de Live View van uw camera verschijnt.



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



PŁYTA INSTALACYJNA

ZAWIERA KREATOR INSTALACJI ORAZ INSTRUKCJE
OBSŁUGI



BEZPRZEWODOWA KAMERA ZEWNĘTRZNA CLOUD HD DCS-2332L



ANTENA



ZASILACZ SIECIOWY ZASILACZ



KABEL ETHERNET (CAT5 UTP) PODCZAS INSTALACJI PODŁĄCZ KAMERĘ DO ROUTERA



Jeżeli w opakowaniu brakuje jakiegolwiek pozycji, proszę
skontaktować się ze sprzedawcą

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Komputer z systemem Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP lub Mac z systemem operacyjnym OS X 10.6 lub nowszym
- Komputer z procesorem 1,3 GHz lub powyżej; przynajmniej 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 lub Chrome 20 lub nowsza wersja oraz zainstalowane i uruchomione oprogramowanie Java
- Istniejąca sieć Ethernet 10/100 lub sieć bezprzewodowa 802.11g/n

INSTALACJA PRODUKTU

UŻYTKOWNICY SYSTEMU WINDOWS

Etap 1:

Weź antenę dołączoną do DCS-2332L i podłącz ją do gniazda antenowego znajdującego się z boku kamery DCS-2332L.

Etap 2:

Ostrożnie usuń gumowe uszczelnienie z tyłu kamery DCS-2332L i użyj dołączonego kabla Ethernet do podłączenia kamery DCS-2332L do sieci.

Etap 3:

Podłącz zewnętrzny zasilacz do kamery DCS-2332L oraz do gniazda ściennego lub listwy zasilającej. Zasilanie jest włączone, gdy wskaźnik zasilania zaświeci się na zielono.

Etap 4:

Włóż płytę ze sterownikami DCS-2332L do napędu CD-ROM. Jeśli funkcja automatycznego uruchomienia (autorun) nie uruchomi się automatycznie, przejdź do Start > Uruchom. W oknie uruchamiania wpisz D:\setup.exe (gdzie D: oznacza literę napędu CD-ROM) i kliknij OK. Kiedy pojawi się okno automatycznego uruchamiania, kliknij opcję **Set up your Cloud Camera** (Konfiguruj kamerę Cloud), a następnie postępuj według instrukcji na ekranie.



Etap 5:

Po skonfigurowaniu kamery DCS-2332L możesz usunąć kabel Ethernet i ponownie założyć gumowe uszczelnienie.

INSTALACJA PRODUKTU


UŻYTKOWNICY KOMPUTERÓW MAC

Włóż instalacyjny dysk CD-ROM do napędu CD komputera. Na pulpicie otwórz dysk CD i kliknij dwa razy na plik **SetupWizard** (kreator instalacji).



SetupWizard

W ciągu 20-30 sekund otworzy się kreator instalacji, który przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces instalacji od podłączenia sprzętu po konfigurację kamery i zarejestrowanie jej w Twoim koncie mydlink.



Uwagi: Portal mydlink wymaga oprogramowania Java™, aby mógł funkcjonować poprawnie. Aby uzyskać więcej wskazówek, udaj się na strony z Często zadawanymi pytaniami (FAQ) <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

PORTAL mydlink


Po rejestracji kamery DCS-2332L za pomocą konta mydlink w Kreatorze instalacji kamery dostęp do kamery będzie możliwy poprzez stronę www.mydlink.com. Po zalogowaniu do konta mydlink pojawi się ekran podobny do tego:

Etap 1:

Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i przejdź na stronę <http://www.mydlink.com>, a następnie zaloguj się na konto mydlink.

Etap 2:

Wybierz kamerę z listy urządzeń. Pojawi się podgląd na żywo z kamery.



OBSAH BALENÍ



INSTALAČNÍ CD

OBSAHUJE PRŮVODCE NASTAVENÍM A TECHNICKÉ
NÁVODY



HD BEZDRÁTOVÁ VENKOVNÍ CLOUDOVÁ KAMERA DCS-2332L



ANTÉNA



NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR



ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP)

BĚHEM NASTAVENÍ PŘIPOJTE KAMERU K VAŠEMU
ROUTERU



Pokud některá z uvedených položek v balení chybí, kontaktujte
prosím svého prodejce.

POŽADAVKY NA SYSTÉM

- Počítač se systémem Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, nebo počítač Mac se systémem OS X 10.6 nebo vyšším
- PC s procesorem 1.3GHz nebo vyšším a nejméně 128MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 nebo Chrome 20 a vyšší verze s nainstalovanou a zapnutou technologií Java
- Existující ethernetová síť 10/100 Mbit/s nebo bezdrátová síť 802.11g/n

NASTAVENÍ VÝROBKU

UŽIVATELE SYSTÉMU WINDOWS

Krok 1:

Najděte anténu, která je ke kameře DCS-2332L přibalena, a připojte ji k anténnímu konektoru na boku kamery DCS-2332L.

Krok 2:

Opatrně odstraňte gumové těsnění na zadní straně kamery DCS-2332L a pomocí přibaleného ethernetového kabelu připojte kameru DCS-2332L ke své síti.

Krok 3:

Připojte ke kameře DCS-2332L externí napájecí adaptér a zapojte jej do zásuvky nebo prodlužovacího přívodu. Vyčkejte, až se kontrolka napájení rozsvítí zeleně.

Krok 4:

Vložte instalační CD do jednotky CD-ROM. Pokud se průvodce nastavením automaticky nespustí, vyberte **Start > Run**, zadejte D:/setup.exe (kde D je písmeno jednotky CD-ROM) a klikněte na tlačítko OK. Až se objeví průvodce nastavením, klikněte na Nastavení cloudové kamery a pokračujte podle pokynů na obrazovce.



Krok 5:

Po nakonfigurování kamery DCS-2332L můžete odpojit ethernetový kabel a opatrně znovu vložit gumové těsnění.

NASTAVENÍ VÝROBKU


UŽIVATELÉ POČÍTAČŮ MAC

Vložte instalační disk CD-ROM do jednotky CD počítače. Na pracovní ploše otevřete jednotku CD a dvakrát klikněte na soubor **SetupWizard**.



SetupWizard

Během 20–30 sekund se otevře průvodce nastavením, který vás krok za krokem provede procesem instalace od připojení hardwaru po konfiguraci kamery a její registraci k vašemu účtu mydlink.



Poznámka: Portál mydlink ke správné funkci vyžaduje technologii Java™.

Další pokyny najdete na stránkách s často kladenými dotazy ke službě mydlink na adrese: <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

ČESKY

PORTÁL mydlink


Poté, co kameru DCS-2332L v průvodci instalací kamery zaregistrujete k účtu mydlink, budete moci ke kameře přistupovat vzdáleně z webových stránek www.mydlink.com. Po přihlášení ke svému účtu mydlink uvidíte obrazovku podobnou následující:

Krok 1:

Otevřete Internet Explorer, přejděte na <http://www.mydlink.com> a přihlaste se k portálu mydlink.

Krok 2:

Ze seznamu zařízení vyberte svou kameru. Zobrazí se živé video z kamery.



A CSOMAG TARTALMA



TELEPÍTŐ CD

TARTALMAZZA A TELEPÍTŐ VARÁZSLÓT ÉS A MŰSZAKI
KÉZIKÖNYVEKET



HD VEZETÉK NÉLKÜLI KÜLTÉRI CLOUD KAMERA

DCS-2332L



ANTENNA



TÁPADAPTER

ADAPTER



ETHERNET KÁBEL (CAT5 UTP)

BEÁLLÍTÁS KÖZBEN CSATLAKOZTASSA A KAMERÁT A
ROUTERHEZ



Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye
fel a kapcsolatot viszonteladójával.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- Számítógép Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, vagy Mac OS X 10.6 vagy újabb operációs rendszerrel
- 1,3 GHz vagy több, és legalább 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 vagy Chrome 20 vagy újabb verziók telepített és engedélyezett Java-val
- Létező 10/100 Ethernet-alapú hálózat vagy 802.11g/n vezeték nélküli hálózat

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

WINDOWS FELHASZNÁLÓK

1. lépés:

Keresse meg a DCS-2332L antennáját, és csatlakoztassa azt a DCS-2332L oldalán található antenna csatlakozóhoz.

2. lépés:

Óvatosan távolítsa el a gumitömítést a DCS-2332L hátoldaláról, és a csomagban található Ethernet kábel segítségével csatlakoztassa a DCS-2332L-t a hálózathoz.

3. lépés:

Csatlakoztassa a külső tápellátást a DCS-2332L-hez, valamint a fali aljzatba vagy elosztóba. A tápellátás akkor működik, ha a tápellátófény zölden világít.

4. lépés:

Helyezze be a DCS-2332L illesztőprogram CD-jét a CD-ROM-meghajtóba. Amennyiben a CD Autorun funkciója nem indul el automatikusan, menjen a Start > Futtatás menübe. A futtatási mezőbe gépelje be a D:\setup.exe szöveget (ahol a D: a CD-ROM-meghajtó betűjele), majd kattintson az OK gombra. Amikor megjelenik az automatikus futtatás képernyője, kattintson a **Cloud kamera beállítása** gombra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



5. lépés:

A DCS-2332L konfigurálását követően kihúzhatja az Ethernet kábelt és visszateheti a gumitömítést.

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

MAC FELHASZNÁLÓK

Helyezze a telepítő CD-ROM-ot a számítógép CD-meghajtójába. Nyissa meg az asztalon a CD-meghajtót, majd kattintson duplán a **SetupWizard** fájlra.



SetupWizard

Kb. 20-30 másodpercen belül megnyílik a Telepítő varázsló, amely lépésről lépésre végigvezeti Önt a kamera hardverhez történő csatlakoztatásán, a konfigurálási folyamaton és a regisztráláson az Ön mydlink fiókjában.



MAGYAR

Megjegyzés: A mydlink portál helyes működéséhez Java™ szükséges.

További útmutatásért hivatkozzon a mydlink GYIK oldalaira: <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

mydlink PORTÁL


A DCS-2332L kamera mydlink fiókkal történő regisztrálása után a Kamera telepítő varázslójában már távolról el fogja tudni érni a kamerát a www.mydlink.com weboldalról. A mydlink fiókba történő belépés után az alábbihoz hasonló képernyőt fog látni:

1. lépés:

Nyissa meg az Internet Explorer böngészőt, menjen a <http://www.mydlink.com> weboldalra és jelentkezzen be a mydlink-be.

2. lépés:

Válassza ki kameráját az eszközlistáról, és megjelenik a kamera élő képe.



INNHold I PAKKEN



INSTALLERINGS-CD

INKLUDERER OPPSETTVEISER OG TEKNISKE
BRUKSANVISNINGER



HD TRÅDLØST UTENDØRS SKYKAMERA

DCS-2332L



ANTENNE



STRØMADAPTER ADAPTER



ETHERNETKABEL (CAT5 UTP)

KOBLE KAMERAET TIL RUTEREN UNDER OPPSETT



Hvis noen av postene mangler må du kontakte forhandleren.

SYSTEMKRAV

- Datamaskin med Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP, eller Mac med OS X 10.6 eller nyere
- PC med 1,3 GHz eller høyere og minst 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 eller Chrome 20 eller høyere versjoner med Java installert og aktivert
- Et forennende 10/100 Ethernet-basert nettverk eller 802.11g/n trådløst nettverk

PRODUKTOPPSETT

WINDOWS-BRUKER

Trinn 1:

Finn antennen som følger med DCS-2332L, og sett den i antennekontakten på siden til DCS-2332L.

Trinn 2:

Fjern forsiktig gummipakningen på baksiden av DCS-2332L, og bruk den medfølgende Ethernet-kabelen til å koble DCS-2332L til nettverket.

Trinn 3:

Koble ekstern strømforsyning til DCS-2332L og sett den i stikkkontakten eller en strømskinne. Strømmen bekreftees når LED-strøm-indikatoren lyser grønt.

Trinn 4:

Sett DCS-2332L Driver-CD i CD-ROM-stasjonen. Hvis CD-en ikke starter automatisk på datamaskinen, går du til Start > Kjør. I kjørfeltet skiver du D:\setup.exe (hvor D: representerer stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen) og klikk på OK. Når autokjørskjermen vises, klikk på **Set up your Cloud Camera** og følg instruksjonene på skjermen.



Trinn 5:

Etter konfigureringen av DCS-2332L kan du fjerne Ethernet-kabelen og sette gummipakningen forsiktig inn igjen.

PRODUKTOPPSETT


MAC-BRUKER

Sett CD-ROM-en i datamaskinen. På skrivebordet, åpne CD-stasjonen og dobbeltklikk på **oppsettveiviser**-filen.



SetupWizard

Etter ca 20-30 sekunder vil oppsettveiviseren åpne, som vil lede deg trinn-for-trinn gjennom installasjonsprosessen fra det å tilkoble maskinvaren til å konfigurere kameraet og registrere det på din mydlink-konto.



NORSK

Merk: mydlink-portal krever Java™ for å fungere riktig.

Se mydlink OSS-sider for flere retningslinjer på <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

mydlink-PORTAL


Når du har registrert ditt DCS-2332L kamera med en mydlink-konto i kamera-oppsettelseviseren, vil du kunne få fjerntilgang til kameraet fra www.mydlink.com-nettstedet. Etter å ha logget deg på mydlink-kontoen, vil du se et skjermbilde som ligner på følgende:

Trinn 1:

Åpne Internet Explorer og gå til <http://www.mydlink.com> oglogg inn til mydlink.

Trinn 2:

Velg kameraet fra listen over enheter, og kameraets Live View vil vises.



TEKNISK STØTTE

dlink.com/support

INDHOLD AF ÆSKE



INSTALLATIONS-CD

INDBEFATTER INDSTILLINGSVEJLEDNING OG TEKNISKE
MANUALER



HD TRÅDLØST UDENDØRS CLOUD-KAMERA

DCS-2332L



ANTENNE



SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)

TILSLUT KAMERAET TIL ROUTEREN UNDER INDSTILLINGEN



Hvis en af disse dele ikke findes i æsken, skal du kontakte din
forhandler

SYSTEMKRAV

- Computer med Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP eller Mac med OS X 10.6 eller højere
- PC med 1,3 GHz eller højere og mindst 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 eller Chrome 20 eller højere version med Java installeret og aktiveret
- Eksisterende 10/100 Mb/s ethernet-baseret netværk eller 802.11g/n trådløst netværk

INDSTILLING AF PRODUKTET

WINDOWS-BRUGER

Trin 1:

Find den antenne, der følger med din DCS-2332L, og sæt den i antennestikket på siden af DCS-2332L.

Trin 2:

Fjern forsigtigt gummitætningen på bagsiden af DCS-2332L, og anvend det medfølgende ethernetkabel til at tilslutte DCS-2332L til dit netværk.

Trin 3:

Tilslut den eksterne strømforsyning til DCS-2332L og til en stikkontakt eller forlængerledning. Spænding vises, når spændings-LED'en lyser grønt.

Trin 4:

Indsæt DCS-2332L driver-CD'en i CD-drevet. Hvis CD autorun-funktionen ikke automatisk starter på computeren, går du til Start > Kør. I Kør-feltet tages D:\setup.exe (hvor D: repræsenterer drev-bogstavet for CD-drevet) og klikkes på OK. Når autorun-skærmen fremkommer, klikkes på **Set up your Cloud Camera** [Indstil Cloud-kameraet], og vejledningerne på skærmen følges.



Trin 5:

Efter konfiguration af DCS-2332L kan du fjerne ethernetkablet og forsigtigt indsætte gummitætningen igen.


INDSTILLING AF PRODUKTET

MAC-BRUGER

Indsæt installations-CD'en i computerens CD-drev. På computerens skrivebord åbnes CD-drevet og dobbeltklikkes på filen **SetupWizard** [Indstillingsguide].



Inden for 20-30 sekunder vil Indstillingsguiden åbne, som trin-for-trin vil føre dig gennem installationsprocessen fra tilslutning af din hardware til konfiguration af dit kamera og registrering af det på din mydlink-konto.



Bemærk: mydlink-portal kræver Java™ for at fungere korrekt. For yderligere vejledninger henvises til mydlink's FAQ-sider [ofte stillede spørgsmål] på <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

mydlink-PORTAL


Efter registrering af dit DCS-2332L-kamera på en mydlink-konto i kameraets Installationsguide vil du kunne få fjernadgang til kameraet fra hjemmesiden www.mydlink.com. Efter indlogging til din mydlink-konto vil du se en skærm, der ligner denne:

Trin 1:

Åbn Internet Explorer, og gå til <http://www.mydlink.com>, log derefter på mydlink.

Trin 2:

Vælg dit kamera fra listen over enheder, og dit kameras Live View vil komme frem.



PAKKAUKSEN SISÄLLYS



ASENNUS-CD

SISÄLTÄÄ OHJATUN ASENNUKSEN JA TEKNISET OPPAAT



LANGATON HD-PILVIKAMERA ULKOKÄYTTÖÖN

DCS-2332L



ANTENNI



VIRTASOVITIN

SOVITIN



ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI

KYTKE KAMERA REITITTIMEEN ASENTAMISEN AIKANA



Jos jokin näistä osista puuttuu pakkauksesta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

- Tietokone, jossa Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP tai Mac, jossa OS X 10.6 tai uudempi
- PC, jossa vähintään 1,3 GHz:n suoritin ja vähintään 128 Mt RAM
- Internet Explorer 7 tai uudempi, Firefox 12 tai uudempi, Safari 4 tai uudempi tai Chrome 20 tai uudempi ja Java asennettuna ja käytössä
- 10/100 Ethernet -verkko tai langaton 802.11g/n-verkko

TUOTTEEN ASETUKSET

WINDOWS-KÄYTTÄJÄ

Vaihe 1:

Ota esille DCS-2332L:n mukana toimitettu antenni ja liitä se DCS-2332L:n sivussa olevaan antenniliittimeen.

Vaihe 2:

Poista kumitiiviste varovasti DCS-2332L:n takaa ja ja kytke DCS-2332L verkkoon toimitetulla Ethernet-kaapelilla.

Vaihe 3:

Kytke ulkoinen virtalähde DCS-2332L:ään sekä verkkopistorasiaan tai jatkojohtoon. Virta on kytketty, kun vihreä virran merkkivalo syttyy.

Vaihe 4:

Laita DCS-2332L Driver -CD-levy CD-ROM-asemaan. Mikäli CD:n autorun-toiminto ei käynnisty automaattisesti, valitse Käynnistä > Suorita. Kirjoita tekstiruutuun D:\setup.exe (missä D: on CD-ROM-asemasi kirjain) ja valitse OK. Kun autorun-näyttö tulee esille, valitse **Set up your Cloud Camera** ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.



Vaihe 5:

Kun olet määrittänyt DCS-2332L:n, voit poistaa Ethernet-kaapelin ja asettaa kumitiivisteen huolellisesti takaisin paikalleen.

TUOTTEEN ASETUKSET

MAC-KÄYTTÄJÄ

Laita asennus-CD-ROM-levy tietokoneen CD-asemaan. Avaa työpöydällä CD-asema ja kaksoisnapsauta **SetupWizard**-tiedostoa.



SetupWizard

20 - 30 sekunnin sisällä avautuu ohjattu asennus, joka ohjaa sinut vaiheittain asennusprosessin läpi laitteiston kytkemisestä kameran määrittämiseen ja rekisteröintiin mydlink-tiilillesi.



Huomaa: mydlink-portaali edellyttää toimivaa Java™-ohjelmistoa.

Lisäohjeita on mydlinkin usein kysyttyjen kysymysten sivuilla osoitteessa <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

mydlink-PORTAALI


Kun olet rekisteröinyt DDCS-2332L-kameran mydlink-tilille ohjatussa kameran asennuksessa, voit etäkäyttää kameraa www.mydlink.com-sivustolta. Kirjaututtuasi mydlink-tilille näet seuraavan kaltaisen näytön:

Vaihe 1:

Avaa Internet Explorer, siirry osoitteeseen <http://www.mydlink.com> ja kirjaudu mydlink-tilille.

Vaihe 2:

Valitse laiteluettelosta kamerasi, jolloin esille tulee kamerasi elävä kuva.



FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL



INSTALLATIONS-CD

INNEHÅLLER INSTALLATIONSGUIDE OCH TEKNISKA
HANDBÖCKER



HD WIRELESS OUTDOOR CLOUD CAMERA

DCS-2332L



ANTENN



NÄTADAPTER

ADAPTER



ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)

ANSLUT KAMERAN TILL ROUTERN UNDER INSTALLATIONEN



Om någon av artiklarna saknas i förpackningen var vänlig
kontakta din återförsäljare.

SYSTEMKRAV

- Dator med Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP eller Mac med OS X 10.6 eller högre
- Persondator med 1,3 GHz eller högre och minst 128 MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 eller Chrome 20 eller högre versioner med Java installerat och aktiverat.
- Befintligt 10/100 Ethernet-baserat nätverk eller 802.11g/n trådlöst nätverk

PRODUKTKONFIGURATION

WINDOWS-ANVÄNDARE

Steg 1:

Leta upp antennen som medföljer DCS-2332L och anslut den till antenntakten som sitter på sidan av DCS-2332L-enheten.

Steg 2:

Avlägsna försiktigt gummitätningen på baksidan av DCS-2332L-enheten och använd den nya Ethernet-kabeln för att ansluta DCS-2332L-enheten till ditt nätverk.

Steg 3:

Koppla in den externa strömförsörjningen till DCS-2332L och till ett vägguttag eller grenuttag. Strömförsörjningen bekräftas med att lysdioden för strömförsörjning lyser med grönt sken.

Steg 4:

Sätt i cd-skivan med drivrutiner för DCS-2332L i cd-rom-enheten. Om cd-skivan inte startar automatiskt på datorn går du till Start > Kör. I rutan skriver du D:\setup.exe (där D: representerar enhetsbokstaven för cd-rom-enheten) och klickar på OK. När autoskärmen visas klickar du på **Set up your Cloud Camera** och följer anvisningarna på skärmen.



Steg 5:

När konfigurationen av din DCS-2332L-enhet är klar kan du ta bort Ethernet-kabeln och försiktigt sätta tillbaka gummitätningen.

PRODUKTKONFIGURATION


MAC-ANVÄNDARE

Sätt in installations-cd-skivan i datorn cd-enhet. Öppna cd-enheten från skrivbordet och dubbelklicka på filen **SetupWizard**.



SetupWizard

Inom 20-30 sekunder öppnas installationsguiden som tar dig igenom stegen i installationsprocessen från anslutning av maskinvaran till konfigurering av kameran och registrering av den i ditt mydlink-konto.



Obs! mydlink-portalen kräver Java™ för att fungera korrekt.

För ytterligare riktlinjer, hänvisa till Vanliga frågor för mydlink på <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

mydlink-PORTAL


När du har registrerat DCS-2332L med ett mydlink-konto i kamerans installationsguide kan du komma åt kameran från webbplatsen www.mydlink.com. När du loggat in till ditt mydlink-konto visas en skärm som ser ut ungefär så här:

Steg 1:

Öppna Internet Explorer och gå till <http://www.mydlink.com>, logga sedan in till mydlink.

Steg 2:

Välj kameran i enhetslistan för att visa kamerans direktvy.



TEKNISK SUPPORT

dlink.com/support

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



CD DE INSTALAÇÃO

INCLUI ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO e MANUAIS TÉCNICOS



CÂMARA CLOUD EXTERIOR SEM FIOS HD

DCS-2332L



ANTENA



ADAPTADOR DE CORRENTE

ADAPTADOR



CABO ETHERNET (CAT5 UTP)

LIGUE A CÂMARA AO SEU ROUTER DURANTE A CONFIGURAÇÃO



Se algum destes itens não se encontrar na sua embalagem entre em contacto com o revendedor

REQUISITOS DO SISTEMA

- Computador com Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ou Mac com OS X 10.6 ou superior
- PC com 1,3 GHz ou superior e pelo menos 128 MB de RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 ou Chrome 20 ou versões superiores com Java instalado e ativado
- Rede ligada por Ethernet 10/100 existente ou rede sem fios 802.11g/n

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

UTILIZADOR WINDOWS

Passo 1:

Localize a antena incluída com a sua DCS-2332L e ligue-a ao conector de antena localizado na parte lateral da DCS-2332L.

Passo 2:

Retire cuidadosamente a proteção de borracha na parte traseira do DCS-2332L, e utilize o cabo Ethernet incluído para ligar o DCS-2332L à sua rede.

Passo 3:

Ligue a fonte de alimentação externa à DCS-2332L e ligue-a também à tomada de parede ou ficha tripla. A alimentação é confirmada quando o LED do Indicador de Alimentação se acende a verde.

Passo 4:

Insira o CD de controladores da DCS-2332L na unidade de CD-ROM. Se a função de arranque automático do CD não iniciar automaticamente no seu computador, vá para Iniciar > Executar. Na caixa de execução digite D:\setup.exe (onde D: representa a letra da sua unidade de CD-ROM) e clique em OK. Quando aparecer o ecrã de arranque automático, clique em **Configurar a sua Câmara Cloud** e siga as instruções no ecrã.



Passo 5:

Após a configuração do seu DCS-2332L, pode retirar o cabo Ethernet e voltar a colocar cuidadosamente a proteção de borracha.

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO


UTILIZADOR MAC

Insira o CD-ROM de Instalação na unidade de CD do seu computador. No ambiente de trabalho abra a unidade de CD e clique duas vezes no ficheiro **SetupWizard**.



SetupWizard

Após 20-30 segundos, abrir-se-á o Assistente de Configuração que o orientará passo a passo no processo de instalação, desde a ligação do seu equipamento até à configuração da sua câmara e ao registo da sua conta mydlink.



Nota: o portal mydlink requer que o Java™ esteja a funcionar corretamente.
Para mais indicações, consulte as páginas das FAQ mydlink em <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

PORTAL mydlink


Após registar a sua câmara DCS-2332L com uma conta mydlink no Assistente de Instalação da Câmera, poderá aceder remotamente à sua câmara a partir do sítio da Internet www.mydlink.com. Após iniciar sessão na sua conta mydlink, verá um ecrã semelhante ao que se segue:

Passo 1:

Abra o Internet Explorer e vá para <http://www.mydlink.com>, em seguida, inicie sessão em mydlink.

Passo 2:

Selecione a sua câmara a partir da lista de dispositivos e aparecerá o Live View da sua câmara.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

dlink.com/support

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



CD ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ



ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΝΕΦΟΥΣ (CLOUD) HD

DCS-2332L



κεραία



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ



ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET (CAT5 UTP)

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Εάν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα δεν υπάρχουν στη
συσκευασία σας, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Υπολογιστής με Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ή Mac με OS X 10.6 ή νεότερο
- Η/Υ με 1.3GHz ή παραπάνω και τουλάχιστον 128MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 ή Chrome 20 ή νεότερη έκδοση με εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο Java
- Υπάρχον δίκτυο 10/100 με βάση το Ethernet ή ασύρματο δίκτυο 802.11g/n

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ WINDOWS

Βήμα 1:

Εντοπίστε την κεραία που περιλαμβάνεται στο DCS-2332L σας και συνδέστε την στο συνδετήρα της κεραίας που βρίσκεται στο πλάι του DCS-2332L.

Βήμα 2:

Αφαιρέστε προσεκτικά την ελαστική σφράγιση στο πίσω μέρος του DCS-2332L και χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε το DCS-2332L στο δίκτυό σας.

Βήμα 3:

Προσαρτήστε το εξωτερικό τροφοδοτικό στο DCS-2332L και συνδέστε το επίσης στην επιτοίχια πρίζα σας ή στο διακόπτη ισχύος. Η ισχύς επιβεβαιώνεται όταν ο Δείκτης ισχύος LED είναι αναμμένος πράσινος.

Βήμα 4:

Εισάγετε το CD του οδηγού DCS-2332L στη μονάδα CD-ROM. Εάν η λειτουργία CD Autorun δεν εκτελεστεί αυτόματα στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο Έναρξη > Εκτέλεση. Στον τύπο του πλαισίου εκτέλεσης D:\setup.exe (όπου D: είναι το γράμμα της μονάδας του CD-ROM σας) και κάντε κλικ στο OK. Όταν εμφανιστεί η οθόνη autorun, κάντε κλικ στο **Ρύθμιση της Κάμερας νέφους (Cloud)** σας και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.



Βήμα 5:

Μετά τη διαμόρφωση του DCS-2332L σας, μπορείτε να αφαιρέσετε το καλώδιο Ethernet και να επανεισάγετε προσεκτικά την ελαστική σφράγιση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


ΧΡΗΣΤΗΣ MAC

Τοποθετήστε το CD-ROM εγκατάστασης στον οδηγό CD του υπολογιστή σας. Στην επιφάνεια εργασίας, ανοίξτε τον οδηγό CD σας και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **SetupWizard**.



SetupWizard

Μέσα σε 20-30 δευτερόλεπτα, θα ανοίξει ο Οδηγός εγκατάστασης, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει βήμα-βήμα μέσα από τη διαδικασία εγκατάστασης από τη σύνδεση του υλικού σας έως τη διαμόρφωση της φωτογραφικής μηχανής σας και για την εγγραφή σας με αυτή στο λογαριασμό mydlink.



Σημείωση: η πύλη mydlink απαιτεί Java™ για να λειτουργήσει σωστά.

Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στις σελίδες των Συχνών Ερωτήσεων της mydlink στο <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

Πύλη mydlink


Μετά την καταχώριση της καμέρας σας DCS-2332L, με λογαριασμό mydlink στον Οδηγό Εγκατάστασης Κάμερας, θα μπορείτε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στην καμέρα σας από τον ιστότοπο www.mydlink.com. Μετά την σύνδεσή σας στο λογαριασμό mydlink, θα δείτε μια οθόνη παρόμοια με το εξής:

Βήμα 1:

Ανοίξετε το Internet Explorer και μεταβείτε στο <http://www.mydlink.com> και στη συνέχεια συνδεθείτε στο mydlink.

Βήμα 2:

Επιλέξτε την κάμερά σας από τη λίστα της συσκευής και θα εμφανιστεί το Live View της κάμεράς σας.



SADRŽAJ PAKIRANJA



INSTALACIJSKI CD

SADRŽI ČAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE I TEHNIČKE
PRIRUČNIKE



BEŽIČNA VANJSKA HD CLOUD KAMERA

DCS-2332L



ANTENA



STRUJNI ADAPTER

ADAPTER



ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)

TIJEKOM POSTAVLJANJA PRIKLJUČITE KAMERU NA
USMJERNIK



Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje, obratite se
prodavaču

ZAHTJEVI SUSTAVA

- Računalo sa sustavom Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ili Mac s OS X 10.6 ili novijim
- Procesor radnog takta 1.3 GHz ili više i najmanje 128 MB RAM-a
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 ili Chrome 20 ili novije verzije s instaliranim i omogućenim programom Java
- Postojeća 10/100 Ethernet mreža ili bežična mreža 802.11g/n

POSTAVLJANJE PROIZVODA

Korisnici sustava WINDOWS

Prvi korak:

Pronađite antenu priloženu kameri DCS-2332L i priključite je u priključak za antenu koji se nalazi na bočnoj strani kamere DCS-2332L.

Drugi korak:

Pažljivo uklonite gumenu brtvu s poleđine DCS-2332L i uporabite priloženi Ethernet kabel kako biste DCS-2332L povezali s mrežom.

Treći korak:

Priključite vanjsko električno napajanje DCS-2332L i u zidnu utičnicu ili električni razdjelnik. Napajanje je uključeno kad LED kontrolna lampica napajanja zasvijetli zeleno.

Četvrti korak:

Umetnite CD s upravljačkim programom za DCS-2332L kameru u CD-ROM pogon. Ako se funkcija automatskog pokretanja CD-a na računalu ne pokrene automatski, idite na Start > Pokreni. U tekstni okvir upišite D:\setup.exe (gdje D: označava slovo CD-ROM pogona) i kliknite U redu. Kad se otvori prozor za automatsko pokretanje, kliknite **Postavi moju Cloud kameru** i slijedite upute na zaslonu.



Peti korak:

Nakon konfiguriranja uređaja DCS-2332L možete ukloniti Ethernet kabel i pažljivo ponovno umetnuti gumenu brtvu.

POSTAVLJANJE PROIZVODA


KORISNICI MAC RAČUNALA

Umetnite instalacijski CD-ROM u CD pogon računala. Na radnoj površini otvorite CD pogon i dvaput kliknite datoteku **SetupWizard**.



SetupWizard

U roku od približno 20-30 sekundi otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vas korak po korak provesti kroz postupak instalacije, od povezivanja hardvera do konfiguriranja kamere i registracije na računu mydlink.



Napomena: za uporabu portala mydlink Java™ mora funkcionirati pravilno.

Više informacija potražite na mydlink stranicama s čestim pitanjima na <https://eu.mydlink.com/faq/> mydlink

mydlink PORTAL


Nakon registracije kamere DCS-2332L putem računa za mydlink u čarobnjaku za instalaciju kamere, moći ćete daljinski pristupati kameri putem web-mjesta www.mydlink.com. Nakon što se prijavite na račun za mydlink, otvorit će se prozor sličan ovome:

Prvi korak:

Otvorite Internet Explorer i idite na <http://www.mydlink.com>, a zatim se prijavite na mydlink.

Drugi korak:

Nakon što odaberete kameru na popisu uređaja pojavit će se prikaz kamere uživo.



VSEBINA PAKETA



CD ZA NAMESTITEV

VSEBUJE ČAROVNIK ZA POSTAVITEV IN TEHNIŠKE
PRIROČNIKE



BREŽŽIČNA ZUNANJA KAMERA CLOUD HD

DCS-2332L



ANTENA



NAPAJALNI ADAPTER

ADAPTER



ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)

MED POSTAVITVIJO, VKLOPITE KAMERO V VAŠ
USMERJEVALNIK



Če kateri koli izmed teh predmetov manjka, kontaktirajte
svojega trgovca

SISTEMSKE ZAHTEVE

- Računalnik z Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP ali Mac z OS X 10.6 ali novejši
- Računalnik PC z 1,3GHz ali hitrejši in najmanj 128MB RAM
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 ali Chrome 20 ali novejše različice z nameščenim in omogočenim programom Java
- Obstoječe 10/100 Ethernet omrežje ali brezžično omrežje 802.11g/n

NAMESTITEV IZDELKA

Uporabniki WINDOWS

1. korak:

Poiščite anteno, priloženo k vaši kameri DCS-2332L, in jo priključite v priključek za anteno, ki se nahaja na bočni strani kamere DCS-2332L.

2. korak:

Pazljivo odstranite gumijasto tesnilo z zadnje strani naprave DCS-2332L in uporabite priložen Ethernet kabel, da DCS-2332L povežete z omrežjem.

3. korak:

Priključite zunanje napajanje v kamero DCS-2332L in v zidno vtičnico ali električni razdelilec. Napajanje je potrjeno, ko LED lučka napajanja zasveti zeleno.

4. korak:

Vstavite DCS-2332L CD z gonilniki v CD-ROM pogon. Če se funkcija samodejnega zagona CD-ja na računalniku ne zažene samodejno, pojdite na Start > Run (Zagon). V okvirčku delovanja D:\setup.exe (kjer D: predstavlja črko pogona vašega CD-ROM pogona) in kliknite OK (V redu). Ko se prikaže zaslon samodejnega zagona, kliknite **Nastavi moje kamero Cloud** in sledite navodilom na zaslonu.



5. korak:

Potem ko nastavite DCS-2332L, lahko odstranite Ethernet kabel in pazljivo znova vstavite gumijasto tesnilo.

NAMESTITEV IZDELKA


UPORABNIKI RAČUNALNIKOV MAC

Vstavite namestitveni CD-ROM v CD pogon računalnika. Na namizju odprite CD pogon in dvakrat kliknite datoteko **SetupWizard**.



SetupWizard

Za približno 20-30 sekund se bo odprl čarovnik za namestitev, ki vas bo popeljal korak po korak skozi postopek namestitve, od povezovanja strojne opreme do nastavljanja vaše kamere in registracije z računom mydlink.



Opomba: za portal mydlink mora Java™ delovati pravilno.

Več informacij poiščite na straneh s pogostimi vprašanji na <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

mydlink PORTAL


Po registriranju vaše DCS-2332L kamere z računom mydlink v Čarovniku za namestitev kamere, boste lahko do kamere dostopali preko spletne strani www.mydlink.com. Po vpisu v vaš mydlink račun, boste videli zaslon podoben sledečemu:

1. korak:

Odprite Internet Explorer in pojdite na <http://www.mydlink.com>, nato se vpišite v mydlink.

2. korak:

Na seznamu naprav izberite vašo kamero in prikazala se bo slika v živo z vaše kamere.



CONȚINUTUL PACHETULUI



CD DE INSTALARE

INCLUDE EXPERT DE CONFIGURARE ȘI MANUALE
TEHNICE



CAMERĂ FĂRĂ FIR HD DE EXTERIOR DE TIP CLOUD DCS-2332L



ANTENĂ



ADAPTOR DE ALIMENTARE ADAPTOR



CABLU ETHERNET (CAT5 UTP) CONECTAȚI CAMERA LA RUTER ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII



Dacă oricare dintre aceste articole lipsește din pachet,
contactați furnizorul

CERINȚE DE SISTEM

- Computer cu Microsoft Windows® 8/7/Vista/XP sau computer Mac cu OS X 10.6 sau o versiune superioară
- PC la 1,3 GHz sau mai mult și memorie RAM de minimum 128 MO
- Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4 sau Chrome 20 sau o versiune superioară cu aplicație Java instalată și activată
- Rețea Ethernet 10/100 sau rețea fără fir 802.11g/n existentă

CONFIGURAREA PRODUSULUI

UTILIZATOR WINDOWS

Pasul 1:

Localizați antenna inclusă împreună cu camera DCS-2332L și atașați-o la conectorul de antenă localizat pe partea laterală a camerei DCS-2332L.

Pasul 2:

Scoateți cu atenție garnitura de cauciuc de pe partea din spate a camerei DCS-2332L și utilizați cablul Ethernet inclus pentru a conecta camera DCS-2332L la rețea.

Pasul 3:

Atașați sursa de alimentare externă la camera DCS-2332L și conectați-o și la priza de perete sau la prelungitor. Alimentarea este confirmată când indicatorul de alimentare LED este aprins verde.

Pasul 4:

Inserați CD-ul cu drivere DCS-2332L în unitatea CD-ROM. Dacă funcția de executare automată CD nu pornește automat pe computer, faceți salt la Start (Start) > Run (Executare). În caseta de executare tastați D:\setup.exe (unde D: reprezintă litera de unitate a unității CD-ROM) și faceți clic pe OK (OK). Când apare ecranul de executare automată, faceți clic pe **Set up your Cloud Camera (Configurare cameră de tip cloud)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pasul 5:

După configurarea camerei DCS-2332L, puteți să scoateți cablul Ethernet și să reintroduceți cu atenție garnitura de cauciuc.

CONFIGURAREA PRODUSULUI


UTILIZATOR MAC

Inserați discul CD-ROM de instalare în unitatea CD a computerului. Pe desktop, deschideți unitatea CD și faceți dublu clic pe fișierul **SetupWizard** (Expert de configurare).



SetupWizard

În 20-30 de secunde se va deschide Expertul de configurare, care vă va ghida pas cu pas prin procesul de instalare, de la conectarea echipamentului dvs. hardware la configurarea camerei și înregistrarea acesteia în contul dvs. mydlink.



Notă: Portalul mydlink necesită Java™ pentru a funcționa corect.
Pentru mai multe instrucțiuni, consultați paginile de întrebări frecvente mydlink la adresa <https://eu.mydlink.com/faq/mydlink>

Portalul MYDLINK

După înregistrarea camerei DCS-2332L într-un cont mydlink în Expertul de instalare a camerei, veți putea să accesați camera la distanță de pe site-ul Web www.mydlink.com. După conectarea la contul mydlink, veți observa un ecran similar ecranului următor:

Pasul 1:

Deschideți Internet Explorer și faceți salt la <http://www.mydlink.com>, apoi conectați-vă la mydlink.

Pasul 2:

Selecționați camera din lista de dispozitive și apăsați opțiunea de vizualizare în direct a camerei.

